

ARMAFIX ECOLIGHT

MONTAGEANLEITUNG

Wählen Sie die richtige Grösse der Armafix Rohrträger (mindestens die Isolationsdicke des Rohres). Der Stempel auf dem Rohrträger zeigt die anwendbare Rohrschelle an.



1 Armafix Ecolight Rohrträger über die Rohrleitung klappen, auf die Oberflächen Armaflex Kleber auftragen und Abdeckfolie der überlappenden PVC-Abdeckung entfernen.



2 Naht schliessen und zusammendrücken. Die offene Schelle in die Mitte des Rohrträgers schieben.



3 Schraube anziehen.



4 Vor der Dämmung der Rohrleitung Abschottungsverklebungen an den Stirnseiten des Rohrträgers anbringen.



5 Stossnähte mit Armaflex Kleber (Nassverklebung) verkleben.



6 Auf beiden Seiten des Rohrträgers Armaflex Dämmung montieren. Naht auf Druck verarbeiten.