Instructions de pose

NETTOYAGE : Nettoyer vos outils avec une brosse métallique avant de travailler l'aluminium.

DECOUPE : Repousser l'isolant et couper le tube avec un outil de coupe conventionnel.

CONNEXION : Raccorder les tubes avec des raccords flare ou des connexions mécaniques (industrie de la climatisation).

PROTECTION: Protéger la joncttion avec une manchette thermoretractable pour éviter la corrosion galvanique.